


Coperchio batteria



■ Rimozione

1. Rimuovere la sella anteriore. ► P. 70
2. Rimuovere le clip.
3. Rimuovere il coperchio della batteria.

■ Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.