


| Faro



Il faro utilizza diversi LED.
Se un LED non si accende, rivolgersi alla propria concessionaria per la riparazione.

| Luce di posizione



Le luci di posizione utilizzano diversi LED.
Se un LED non si accende, rivolgersi alla propria concessionaria per la riparazione.