



Elcik Isıtıcısı

Bu motosiklet, sürüş esnasında ellerinizi ısıtan bir elcik ısıtıcısı ile donatılmıştır. Isıtılan elciklerden ellerinizi korumak için eldiven giyiniz.



Elcik ısıtıcısı düğmesi



Elcik ısıtıcısı göstergesi

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi



Isıtıcı seviyesi

Elcik ısıtıcısı göstergesi:

Elcik ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar. Elcik ısıtıcısı açıldığında ve ısıtıcı seviyesi değiştirildiğinde seçilen ısıtıcı seviyesi göstergenin yanıp sönme sayısı ile belirtilir. Örneğin, ısıtıcı seviyesi 5'i seçerseniz, gösterge 5 kez yanıp söner ve bunu 7 kez tekrarlar.

Isıtıcı seviyesi

Elcik ısıtıcı düğmesi kullanıldığında, seçilen ısıtma seviyesi birkaç saniye görünür.

Elcik ısıtıcısı durumu simgesi:

Elcik ısıtıcısı devreye girdiğinde yanar.

Elcik ısıtıcısı durum simgesi sürekli yanıp sönyorsa: ➔ S.114