



2. Eski pili yenisiyle deęiřtiriniz ve pili  $\ominus$  negatif - tarafı yukarı gelecek řekilde takınız.
3. Uzaktan kumandanın her iki yarısını Üst üste koyarak kapatınız.  
► Üst ve alt muhafazaların doęru konumda olduęundan emin olunuz.

## ⚠ UYARI

### Kimyasal Yanık Tehlikesi: pili yutmayınız.

Yutulduęunda, pil ciddi iç yanıklara ve hatta ölüme neden olabilir.

- Pili çocuklardan uzak tutunuz ve pil bölmesini sıkıca kapatınız.
- Pil bölmesi sıkıca kapanmazsa, ürünü kullanmayı bırakınız ve çocuklardan uzak tutunuz.
- Pilin çocuklar tarafından yutulması durumunda derhal doktora bařvurunuz.