

## Menghidupkan Sistem Honda SMART Key

### Menghidupkan sistem Honda SMART Key ke pengaktifan atau penyahaktifan

Tekan tombol ON/OFF sehingga warna LED Honda SMART Key berubah.

### Untuk menyemak status sistem Honda SMART Key

Tekan tombol ON/OFF dengan perlahan. LED Honda SMART Key akan menunjukkan statusnya.

Jikalau LED Honda SMART Key ialah:

Hijau: (pengaktifan)	Pengesahan sistem Honda SMART Key boleh dilakukan.
Merah: (penyahaktifan)	Pengesahan sistem Honda SMART Key tidak boleh dilakukan.

