

Painel digital (1)

Todos os modos e segmentos do painel digital são mostrados por alguns segundos, quando o interruptor de ignição é ligado.


Em seguida, o velocímetro (2) indicará de 188 km/h até 0 km/h.

Os segmentos do tacômetro (3) se acenderão até a faixa vermelha, apagando-se em seguida.

Os segmentos do medidor de combustível (4) se acenderão até a marca F, apagando-se em seguida.

Dessa forma, é possível certificar-se de que o painel digital está funcionando corretamente.

O relógio (5) será zerado se a bateria for desconectada.



Medidor de combustível (1)

Indica a quantidade de combustível no tanque.

Quando o segmento F (2) se acende, com a motocicleta na vertical, significa que há cerca de **12,4 litros** de combustível, incluindo a reserva.

Abasteça assim que o segmento E (3) começar a piscar, o que significa que há cerca de **2,3 litros** de combustível.