

メンテナンスを安全に行うために	38
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	41
日常点検	43
定期点検	46
簡単なメンテナンス	47
ブレーキ	48
前輪ブレーキ	48
ブレーキレバールの遊びの点検	48
後輪ブレーキ	50
ブレーキペダルの遊びの点検	50
前輪・後輪ブレーキ	52
ブレーキシューの摩耗の点検	52
タイヤ	53
空気圧の点検	53
亀裂と損傷の点検	54
異状な摩耗の点検	55
溝の深さの点検	55
交換タイヤの選択について	56
ドライブチェーン	57
緩み(たるみ)の点検	57
給油と清掃	58

エンジンオイル	59
オイル量の点検	59
オイルの補給	60
クラッチ	64
クラッチレバールの遊びの点検	64
バッテリー	65
バッテリーターミナル部の清掃	66
バッテリーの取付け、取外し	67
ヒューズ	68
ヒューズの点検、交換	68
エアクリーナ	70
エアクリーナエレメントの取付け、取外し	70
ケーブル・ワイヤ類	72
ラバーブーツの点検	72
ケーブル・ワイヤ類の点検	72
ブリーザードレン	73
ブリーザードレンの清掃	73