

警告灯・表示灯

速度警告灯

速度が30 km/hを越えると、点滅します。

ニュートラル表示灯

メインスイッチが“●” (ON)で、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。


PGM-FI警告灯

PGM-FI警告灯は、メインスイッチが“●” (ON)のときPGM-FIシステムに異常があると点灯します。PGM-FI警告灯が点灯した場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

ニュートラル表示灯

PGM-FI警告灯

速度警告灯



知識

- PGM-FI警告灯は、メインスイッチを“●” (ON)にすると点灯し数秒後に消灯するのが正常です。