



LE MOTEUR NE DEMARRE PAS OU SON DEMARRAGE EST DIFFICILE	18-9
INSUFFISANCE DE PUISSANCE DU MOTEUR	18-10
RENDEMENT INSUFFISANT AU REGIME RALENTI OU A BAS REGIME	18-12
RENDEMENT INSUFFISANT A HAUT REGIME	18-12
FUMEEES D'ECHAPPEMENT	18-13
EMBRAYAGE ENDOMMAGE	18-14
PASSAGE DIFFICILE DES VITESSES	18-14
MOTEUR BRUYANT	18-15
LA MOTOCYCLETTE TIRE SUR UN COTE	18-15
AMORTISSEURS ARRIERE ET AVANT ENDOMMAGES	18-16
FREIN ENDOMMAGE	18-16
LA CHAINE DE TRANSMISSION S'EST ALLONGEE	18-16