

## 後ブレーキの点検

ブレーキは命の綱です。お使いになる前、必ず点検しましょう。

- ブレーキペダルの遊びはペダル先端で2～3cmあるのが正規です。
- 調整はアジャストナットで行ないます。
- ブレーキ調整後、ブレーキのきき具合を確認してください。
- ブレーキペダルをいっぱい踏み込んで、ブレーキアームの矢印とブレーキパネルの刻印が一致する場合は、ブレーキシューの使用限界です。販売店またはホンダSFで、点検整備を受けて下さい。

### ●ペダル位置の調整

ブレーキペダルの位置をお好みに応じて上下に調整できます。

調整はナットをゆるめアジャストボルトで行ないます。

この調整はブレーキペダルの遊びを調整する前に行ないます。

