

ヘルメットホルダ

ヘルメットホルダを利用しますと、車を止めた時ヘルメットを持ち歩く必要があります。また、ロックができずから盗難を予防します。

《使いかた》

1. メインスイッチのキーをヘルメットホルダに差し込み、右にまわしてロックを解除します。
2. ホルダフックに、ヘルメットの金具をかけます。
3. キーを左にまわしてロックし、キーを抜きます。

注意

- ・ ヘルメットホルダはシートロックと兼用していただきます。ヘルメットホルダを使用し、キーを抜いた後は、必ずシートを持ち上げてロックがかかっていることを確認してください。
- ・ ヘルメットをヘルメットホルダにつけたまま走行しないでください。つけたまま走行すると車の部品に損傷を与えたり、後輪の回転を妨げることがあります。またヘルメットに損傷を与え保護機能を低下させます。

サイドカバー

左右のサイドカバーを取外すときは次の要領で行ってください。左図は右サイドカバーを示します。

《取外しかた》

1. ビス①をゆるめ、カバーを手前に引いて、接続部を②③④の順番で外します。
2. カバーを前方に引いて接続部⑤を外し、取外します。

《取付けかた》

取付けは取外しの逆手順で行います。