



7. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.  
 ► Installare il parapolvere con il contrassegno TOP rivolto verso l'alto.

Non toccare con le dita la superficie di vetro.  
 Se si tocca la lampadina a mani nude, ripulirla con un panno imbevuto di alcool.

## ► Lampadina luce di posizione

1. Rimuovere il gruppo faro anteriore.  
 ► P. 92
2. Tirare il portalamпада e rimuoverlo.
3. Estrarre la lampadina senza ruotarla.
4. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.

