

2 Takometrenin ekran modunu deęiřtirme.

Takometrenin ekran modunu deęiřtirebilirsiniz.

- 1 Takometrenin ekran modunu deęiřtirmek için **SEL** düğmesine basınız.
- 2 **SET** düğmesine basınız. Seçili olan ekran modu ayarlanır ve sonra ekran normal ekrana geri döner.

Klasik ekran

Takometre çubuk segmentinde motor devrini gösterir.

Yüksek devir ekranı

Takometre, çubuk segmentinde ve yüksek devir segmentinde motor devrini gösterir. Yüksek devir segmenti, geçici olarak maksimum motor devrini gösterir.

Ex Motor devri bir dakikada 10.500 dev/dk'dir (rpm).

