


Kettingspanning afstellen:

De kettingspanning moet om de 1.000 km worden gecontroleerd en, indien nodig, afgesteld. Wanneer er aanhoudend met hoge snelheden of veelvuldig met snelle acceleraties wordt gereden, kan vaker afstelling vereist zijn.



- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Wielasmoer | (3) Indexteken |
| (2) Kettingspanner | (4) Aanslagpen |


78

Ga als volgt te werk om de kettingspanning af te stellen:

1. Draai de achterwielasmoer (1) los.
2. Draai de rechter en linker kettingspanners (2) in dezelfde mate, om de kettingdoorhang te vermeerderen of te verminderen.
3. Controleer na het afstellen, of dezelfde indextekens (3) op de kettingspanner aan beide zijden van de schommelarm in lijn liggen met de aanslagpenen (4).

Kettingspanning afstellen:

De kettingspanning moet om de 1.000 km worden gecontroleerd en, indien nodig, afgesteld. Wanneer er aanhoudend met hoge snelheden of veelvuldig met snelle acceleraties wordt gereden, kan vaker afstelling vereist zijn.



- | | |
|--------------------|----------------|
| (1) Wielasmoer | (3) Indexteken |
| (2) Kettingspanner | (4) Aanslagpen |

78

Ga als volgt te werk om de kettingspanning af te stellen:

1. Draai de achterwielasmoer (1) los.
2. Draai de rechter en linker kettingspanners (2) in dezelfde mate, om de kettingdoorhang te vermeerderen of te verminderen.
3. Controleer na het afstellen, of dezelfde indextekens (3) op de kettingspanner aan beide zijden van de schommelarm in lijn liggen met de aanslagpenen (4).