


フロントサスペンションの調整

■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、アジャスターを右（時計回りに回すと強くなり、左（反時計回り）に回すと弱くなります）。

標準は、アジャスターの上から4本目の目盛りがフォークボルトの先端に合う位置です。



アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。