

走りかた

- ・ 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- ・ 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。
- ・ 右表は、その速度範囲を示したものです。
- ・ 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

注意

- ・ 発進は、できるだけ静かに行ないましょう。
- ・ 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちに販売店またはホンダサービスの各地区センターで調べましょう。
- ・ 法定速度を守って走りましょう。

	速度範囲
1 速	0 ~ 60 km/h
2 速	25 ~ 90 km/h
3 速	30 ~ 120 km/h
4 速	40 ~ 155 km/h
5 速	50 km/h以上