

## リアサスペンションの調整


### ■ スプリングの強さ

体重や路面の状態などに応じ、スプリングの強さを調整できます。

スプリングの強さは、PRELOAD アジャスターノブを HIGH 側（右回り）に回すと強くなり、LOW 側（左回り）に回すと弱くなります。

PRELOAD アジャスターノブを左回りに軽く止まるまで回したあと、右回りに戻し、最初にクリックする位置が 0 段（最弱位置）です。

スプリングの PRELOAD アジャスターノブは、約 35 クリック回すことができます。標準は、PRELOAD アジャスターノブを 0 段から右回りに 7 クリック戻した位置です。



#### アドバイス

アジャスターは、無理に回さないでください。左右の強さは必ず同じにしてください。