

## 走りかた

- 走行前に、サイドスタンドは完全に納まっているか確認してください。
- サイドスタンドの動きがスムーズでないときは、サイドスタンド取付部の給油脂状態を確認してください。(60 ページ参照)
- 車のスピードに応じてギヤを切換えることが必要です。右表は、その速度範囲を示したものです。
- 不必要な急加減速をつつしんで走ることが、燃料の節約と車の寿命をのばします。

	速度範囲
1 速	0 ～ 20 km/h
2 速	10 ～ 35 km/h
3 速	15 ～ 45 km/h
4 速	20 ～ 55 km/h
5 速	25 ～ 70 km/h
6 速	30 ～ 85 km/h

### 注意

- 発進は、できるだけ静かに行いましょう。
- 走行中に異音や異常を感じたときは、ただちにホンダ販売店で調べましょう。
- 法定速度を守って走りましょう。

### 《慣らし運転》

最初の1,000 km 走行するまでは、45 km/h 以下で慣らし運転を行うと車の寿命をのばします。