



Регулировка:

Прогиб приводной цепи необходимо проверять и, если нужно, регулировать каждые 1000 км. Если Вы ездите с большой скоростью или резко разгоняетесь, Вам придется чаще подтягивать цепь.



- (1) Гайка задней оси
- (2) Контргайка
- (3) Регулировочная гайка
- (4) Контрольная отметка
- (5) Регулятор натяжения

Если нужно отрегулировать прогиб цепи:

1. Поставьте мотоцикл на центральную опорную ножку, переключите трансмиссию на нейтральную передачу и выключите зажигание (позиция )
2. Ослабьте гайки оси заднего колеса (1).
3. Ослабьте контргайки (2) с обеих сторон задней подвески.
4. Поворачивайте регулировочные гайки (3) на одинаковое число оборотов до получения правильного прогиба приводной цепи. Для увеличения натяжения цепи вращайте регулировочные гайки против часовой стрелки, а для уменьшения — по часовой стрелке. Чтобы проверить натяжение, измерьте вертикальный ход нижней секции цепи ровно посередине между ведущей и ведомой звездочкой. Затем перекатите мотоцикл немного вперед, остановите его и поставьте на центральную опорную ножку. Снова проверьте натяжение.

Величина вертикального хода: **20 – 30 мм**